



Importanța verificării suprafețelor de vopsit și pregătirea lor corectă

Aproape fiecare aplicator a trecut prin următoarea situație: pereții sunt gletuiți, șlefuiți, amorsați și vopșiți în culori frumoase. Acum trebuie doar să îndepărtăm banda adezivă și ... părți din vopsea, uneori chiar împreună cu gletul pe bază de ipsos, rămân lipite pe banda adezivă.

DE CE se întâmplă aceasta? Ce facem când vedem că vopseaua proaspătă se cojește de pe perete sau că face „bobițe” sau „eczeme”? Există reguli foarte importante în construcții care, dacă sunt respectate, astfel de probleme nu apar.



Vă reamintim în continuare câteva dintre aceste reguli foarte importante:

1. Suprafețele nu pot fi vopsite fără curățare

Anumite finisaje în construcții nu sunt considerate suprafețe portante, adică nu pot fi revopsite. **Huma trebuie întotdeauna spălată!** Chiar dacă se recomandă grunduri pentru fixare, nici un producător nu își asumă rezultatul utilizării lor pe humă.

Nu toate silicoanele sunt destinate vopsitoriilor!

Curățarea suprafețelor de beton imediat după decofrare este foarte importantă deoarece pe substanțele cu care au fost pregătite cofrajele nu există aderență.

Cea mai importanta fraza care se găsește în toate fișele tehnice Caparol este aceasta: **Suprafețele de vopsit trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate.**



2. Așteptați să se usuce ce tocmai a-ți aplicat



Nerespectarea timpilor de uscare ducе întotdeauna la reclamații, mai ales în sezoanele reci. **Lipsa uscării necesare aduce crăparea vopselei sau apariție a unor „bobițe” pe stratul de vopsea.** Atenție, aceste probleme apar cel mai des în cazul vopselelor de foarte bună calitate, vopselele care sunt foarte lavabile. Datorita peliculei care se formează odată cu aplicarea vopselei, apa în exces din stratul suport nu mai are



pe unde să treacă pentru uscare și ajunge „captivă” sub stratul de vopsea, în general în zonele cele mai reci și umede – colțuri și margini de perete. Nu uitați: **Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare!**

3. Aplicați vopselele la temperatura corectă

Pentru gleturi este nevoie de o temperatură de peste +10°C. Pe durata vopsitorilor, este nevoie de o **umiditate relativă** a aerului între **40 și 80 %** și o **temperatura a aerului și a suprafețelor vopsite între +5°C și +40°C**. Trebuie evitată încălzirea rapidă și bruscă a încăperilor, deoarece altfel pot apărea fisuri de tensiune, în special în cazul lucrărilor din timpul iernii. **Uscarea extrem de rapidă ducе de cele mai multe ori la apariția de contracții cauzatoare de fisuri și crăpături.** Probleme s-au observat în cazul plăcilor de gips-carton și a gleturilor pe bază de ipsos.

4. Evitați straturile prea subțiri de glet

În practică, cel mai des se întâlnește situația de a aplica peste gletul de ipsos un strat subțire de glet pe bază de ciment, dar nu de bună calitate. Prin prelucrarea repetată cu gletiera a stratului de glet final în strat subțire, la șlefuire „dispar” pe alocuri mici zone din acest glet. Acest lucru se întâmplă deoarece **gletul pe bază de ipsos este extrem de absorbant iar prelucrarea repetată a gletului aplicat ulterior face ca toată apa din aceasta să fie absorbită în substrat**, rezultând lipsa aderenței. După aplicarea vopselei – de obicei colorată – aceste zone sunt ușor observabile de client și arată aidoma unor „eczeme”.





Recomandăm pentru finisaje gletul pe bază de dispersie, gata pregătit pentru aplicare, **Caparol AkkordSpachtel Fein**. Acesta are o compoziție diferită și de o calitate superioară, și nu se „sfarmă” la șlefuire. Mai mult, poate fi drișcuit umed astfel încât să nu apară praful în exces.

5. Alegerea grundului potrivit



Pentru suprafețele absorbante sau foarte absorbante, folosiți întotdeauna un grund de profunzime (grund transparent) de ex. **Caparol TiefGrund**, **Caparol Rollgrund Rapid** etc. Acesta este cel mai potrivit să penetreze suprafețele și să asigure o aderență și absorbție uniformă. Pentru suprafețele neabsorbante folosiți grunduri pigmentate pentru aderență de suprafață; de ex. **Caparol WeissGrund** sau **Caparol PutzGrund**.

Atenție! Probleme au apărut la inversarea lor, atunci când pe suprafețe foarte absorbante s-a folosit direct un grund pigmentat cum este Caparol WeissGrund; deoarece capacitatea de penetrare a acestuia nu a fost suficientă și astfel avem probleme de aderență. Pe astfel de suprafețe se poate folosi Caparol TiefGrund și ca un strat intermediar,

ulterior, Caparol WeissGrund care aduce un plus de aderență dar și de acoperire. Astfel, la final, este suficientă aplicarea unui singur strat de vopsea de bună calitate.

Dar nu săriți peste reglarea absorbției suprafeței printr-un așa numit grund transparent, atunci când suprafețele sunt foarte absorbante!



CONCLUZIE FINALĂ: Cu cât acordăm o mai mare atenție și importanță lucrărilor de pregătire a suprafețelor înainte de vopsitorie, cu atât sunt mai mari șansele ca astfel de surprize neplăcute, care apar tocmai la final, să ne ocolească. E foarte costisitor din punct de vedere al timpului alocat lucrării cât și al costurilor ca să reparăm defecte atunci când totul ar trebui să fie gata și să ne primim plata binemeritată.

Așa că, lucrul bine făcut la timpul lui e cea mai bună pază contra eșecurilor!