

## Tehnici de aplicare a produsului ArmaReno Deko Fein

Stimați parteneri,

Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre multiplele variantele de aplicare ale produsului ArmaReno Deko Fein:

### ArmaReno Deko Fein - tehnica creativă "Antique Decor"

Tehnica creativă ArmaReno Deko Fein "Antique Decor", creează „broderii” reliefate în stil baroc, pentru decorarea pereților din sufragerii, sau al oricărui spațiu unde doriți să creați o atmosferă caldă și plăcută. Cu această tehnică puteți combina aspectul modelelor în stil vintage cu o paleta de culori metalizate, pentru a evoca eleganță și calm.



#### Materiale și consum:

- Caparol Putzgrund  
- cca. 200 g/m<sup>2</sup>/strat
- ArmaReno Deko Fein  
- cca. 3500 g/m<sup>2</sup>/strat
- Metallocryl Interior  
- cca. 120 ml/m<sup>2</sup>
- Histolith Antik Lasur  
- cca. 100-150 ml/m<sup>2</sup>/strat

#### Unelte:

- Gletieră cu dinți de 4 mm
- Gletieră inox
- Burete natural
- Pensulă cu păr natural
- Rolă de mohair cu fir mediu
- Șabloane din folie plasticată (diverse modele)



## Tehnica de aplicare:

### 1. Prima etapă de lucru

Suprafața amorsată cu PutzGrund va fi acoperită cu ArmaReno Deko Fine, într-un strat subțire cât mai uniform folosind o gletieră cu dinți de 4 mm, iar apoi se netezește.

### 2. A doua etapă de lucru

După uscarea completă a suprafeței, aceasta se va vopsi pe alocuri (acolo unde ulterior dorim să aplicăm șablonul), cu Metallocryl Interior (foto: Marill 10 MET), folosind o rolă de mohair cu fir mediu.

### 3. A treia etapă de lucru

După uscarea completă a porțiunilor vopsite cu Metallocryl Interior în culoarea aleasă (foto: Marill 10 MET), se vor aplica șabloanele cu modelul dorit peste care se va șpäclui ArmaReno Deko Fine folosind o gletieră de inox. Când materialul este încă ud, se îndepartează șablonul. Această operațiune se repetă pe fiecare porțiune vopsită în prealabil cu Metallocryl Interior.

### 4. A patra etapă de lucru

După șpäcluirea șabloanelor pe toate porțiunile decorate anterior cu Metallocryl Interior, se trece la șpäcluirea finală a spațiului dintre designurile create cu șablon. Cât ArmaReno Deko Fine este încă ușor umed, acesta se poate zgâria cu muchia gletierei pentru a forma fisuri, care să întregească aspectul antic al suprafeței.

### 5. A cincea etapă de lucru

La final, după uscarea întregii suprafețe, aceasta se va acoperi cu Histolit Antik Lasur nenuanțat sau colorat în culoarea dorită (foto: Histolith Antik Lasur aplicat nenuanțat). Aplicarea lazurii se face cu ajutorul unei pensule cu păr natural și se șterge cu un burete.

